

4X補修部品_使用商品一覧表(4X-G)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-G001	4X-G001 オフトサインキャップW400	RSS-41
		RSS-42
		RSS-42L
4X-G002	4X-G002 オフトサインキャップW550	RSS-52
		RSS-52L
		RSS-58
		RSS-58L
4X-G003	4X-G003 オフトサインキャップW700	RSS-70
		RSS-79
		RSS-79L
4X-G004	4X-G004 φ13丸ゴム	BS-45
		BS-60
		BS-90
		FB-31
		FB-60
		PS-100
		PS-20
		PS-31
		PS-70
		PS-72 両面タイプ
		SS-30
		SS-31
		SS-34
		SS-44
		SS-45
		SS-45L (H脚仕様)
		SS-60
4X-G005	4X-G005 楕円中栓37×14	AS-459
		AS-609
		AS-612
		AS-915
		AS-918
		B-33
		B-445
		B-450
		B-931
		CMP-45SC
		PO-810
		PO-810B
		PO-820
		PO-820B
		PO-850
		PO-850B
		PR-02
		PR-50
		PR-52
		RX-30
		RX-57
		RX-61 (A1)
		RX-65 (B1)
		RX-81
		RX-91
		TP32CH
		TP32CS
TP42CH		
TP42CS		

4X補修部品_使用商品一覧表(4X-G)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-G006B	4X-G006 壁面パネルコーナーカバー 黒	HP-404R
		HP-415
		HP-418
		HP-46R
		HP-69R
4X-G006G	4X-G006壁面パネルコーナーカバー グレー	HP-34
		HP-415
		HP-418
		HP-46
		HP-49
		HP-69
		HRW-11M
		HRW-12M
		HRW-51M
		HRW-52M
4X-G007	4X-G007 RC脚コラム	PL-30S
		PL-45S
		PL-60S
4X-G008	4X-G008 25×25角 脚キャップ	VS-01
4X-G009	4X-G009 カラーイーセル下部キャップ	EX-120
		EX-140
		EX-160
		EX-168
		EX-199
4X-G010	4X-G010 カラーイーセル上部キャップ	EX-120
		EX-140
		EX-160
		EX-168
		EX-199
4X-G011	4X-G011 Aサイン アルミ用脚キャップ	A-1459
		A-1609
		A-1612
		A-1906
		A-2459
		A-2609
		A-2612
		AKS-146
		AKS-149
		AKS-169
		AKS-418
		AKW-146
		AKW-149
		AKW-169
		AKW-418
		AS-139
		AS-149
		AS-169
		AW-139
		AW-149
		AW-169
		PO-181
		PO-182
		PO-185
		RX-85
		RX-95
		SB-456B
SB-456W		

4X補修部品_使用商品一覧表(4X-G)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-G012	4X-G012 溝付楕円エントキャップ	AS-9340
		AS-9360
		AS-9540
		AS-9640
		AS-9840
		RX-128
		RX-188
		RX-9001
4X-G013	4X-G013 孔栓 FT-05	奥-01
		奥-02
		奥-03
		RX-128
		RX-188
		SPX-811
		SPX-812
		SPX-818
		SPX-821
		SPX-822
		SPX-823
		SPX-828
		SPX-851
		SPX-852
		SPX-856
		座-295
座-460		
4X-G014	4X-G014 φ19.1用パネルホルダー	B-445
		B-450
		B-931
4X-G015	4X-G015 タペストリーパーキャップF15用	タペストリーパー F15シリーズ
4X-G016	4X-G016 タペストリーパーキャップF20用	タペストリーパー F20シリーズ
4X-G017	4X-G017 SEクリップ	EOX-11
		EOX-21
		EOX-31

4X補修部品_使用商品一覧表(4X-G)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-G018	4X-G018 クイックロックバー用キャップ	クイックロックバー Q30シリーズ
		BSL-81
		BSL-82
		BSL-85
		JB-45B
		JB-45BT
		JB-60B
		JB-60BT
		QA-45
		QA-60
		QA-90
		QC-60 片面
		QC-60W 両面
		QC-90 片面
		QC-90W 両面
		QK-45
		QK-60
		QK-90
		QS-120
		QS-150
		QS-45
		QS-60
		QS-90
		QT-A1
		QT-B1
		QT-B2
		QW-120
		QW-150
		QW-45
		QW-60
QW-90		
4X-G019	4X-G019 クイックロックバー用レバー	クイックロックバー Q30シリーズ
		BSL-81
		BSL-82
		BSL-85
		JB-45B
		JB-45BT
		JB-60B
		JB-60BT
		QA-45
		QA-60
		QA-90
		QC-60 片面
		QC-60W 両面
		QC-90 片面
		QC-90W 両面
		QK-45
		QK-60
		QK-90
		QS-120
		QS-150
		QS-45
		QS-60
		QS-90
		QT-A1
		QT-B1
		QT-B2
		QW-120
		QW-150
		QW-45
		QW-60
QW-90		

4X補修部品_使用商品一覧表(4X-G)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-G020	4X-G020 PHX用サイドレールキャップ	PHX-12
		PHX-13
		PHX-17
		PHX-17K
		PHX-18
		PHX-18K
		PHX-23
		PHX-28
		PHX-28K
4X-G021	4X-G021 KR用エンドキャップ 右・左	KR-120
		KR-150
		KR-180
		KR-60
		KR-90
4X-G022	4X-G022 20×46角エンドキャップ	座-295 黒塗装 透明板仕様
		座-295 黒塗装 チョークボード仕様
		座-460 黒塗装 白板仕様
		座-460 黒塗装 チョークボード仕様
4X-G023	4X-G023 パーキングサインキャップ 右・左	P-05