

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-L、M、N、R)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-L001	4X-L001 ICSパイプφ13×400	BS-45
		BS-60
		BS-90
		BS-430(タペストリー付き)
		BS-700(タペストリー付き)
		FB-31
		PI-04
		PS-20
		PS-31
		PS-70
		PS-72 両面タイ
		SS-30
		SS-31
		SS-34
		SS-44
		SS-45
		SS-45L(H脚仕様)
		SS-60
4X-L002	4X-L002 ICSパイプφ13×700	BS-47
		BS-62
		BS-92
		FB-60
		JB-113K
		JB-114K
		JB-123K
		JB-124K
		JB-16
		PC-10
		PI-31
		PM-3TK A3ﾀﾞｲ
		PM-3TS A3ﾀﾞｲ
		PPI-30
		PS-10
		PS-100
		PS-110
		PS-119 角ベース
PS-19 角ベース		
4X-L003	4X-L003 VS-01トップキャップ付柱	VS-01
		VS-10
4X-L004	4X-L004 Vストップキャップ付柱L1100	VS-30 片面
		VS-45 片面
		VS-60 片面
		VS-71
		VS-81
		VS-91
4X-L005	4X-L005 Vストップキャップ付柱L800	VS-302
		VS-452
		VS-602
		VS-70
		VS-80
		VS-90

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-L、M、N、R)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-L006	4X-L006 VS両面上部フック付柱	VS-34 両面傾斜タイプ
		VS-49 両面傾斜タイプ
		VS-64 両面傾斜タイプ
		VS-47 両面
		VS-62 両面
4X-L007	4X-L007 QS上部フック付柱 片面用	QS-45
		QS-60
		QS-90
		QS-120
		QS-150
4X-L008	4X-L008 QW上部フック付柱 両面用	QW-45
		QW-60
		QW-90
		QW-120
		QW-150
4X-L009	4X-L009 VS-84トップキャップ付柱 L800	VS-84
		VS-85
4X-M006	4X-M006 SPX-A1用スライドパネル ブラック/シルバー	奥-03
		SPX-811(シルバー)
		SPX-811B(ブラック)
		SPX-812(シルバー)
		SPX-812B(ブラック)
		SPX-818(シルバー)
4X-M007	4X-M007 SPX-B2タテ用スライドパネル ブラック/シルバー	奥-02
		SPX-821(シルバー)
		SPX-821B(ブラック)
		SPX-822(シルバー)
		SPX-822B(ブラック)
		SPX-828(シルバー)
4X-M008	4X-M008 SPX-B2ヨコ用スライドパネル ブラック/シルバー	SPX-823(シルバー)
		SPX-823B(ブラック)
4X-M009	4X-M009 SPX-B1用スライドパネル ブラック/シルバー	奥-01
		SPX-851(シルバー)
		SPX-851B(ブラック)
		SPX-852(シルバー)
		SPX-852B(ブラック)
		SPX-856(シルバー)
4X-M001	4X-M001 300角面板セット	PSS-01
		SS-31
4X-M002	4X-M002 300×420面板セット	PSS-02
		SS-34
		SXS-35
		SXS-38 (ブラック)
4X-M003	4X-M003 450角面板セット	SS-44
		SS-45
		SS-49 角ベース
		SXS-40
		SXS-45
		SXS-48 (ブラック)
		SXS-49 (ブラック)
4X-M004	4X-M004 450×600面板セット	SS-60
		SS-69 角ベース
4X-M005	4X-M005 300×600面板セット	SS-30

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-L、M、N、R)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-M010	4X-M010 PMA4カバー	JB-114K
		JB-124K
		KS-214 (A4ﾀｲﾌﾟ)
		KS-224 (A4ｺﾞｺ)
		MTS-21
		PH-214
		PH-224
		PH-614 A4縦3段
		PHX-114
		PHX-114K
		PHX-124
		PHX-124K
		プリンタスライドパネル A4
		PR-120 A4判三ツ折 2列3段
		PR-130 A4判 1列3段
		S4T3 A4縦3段
		S4T4 A4縦4段
		S4T5 A4縦5段
		S4Y3 A4横3段
		S4Y4 A4横4段
		S4Y5 A4横5段
YR-242		
4X-M011	4X-M011 PMA3カバー	MTS-29
		PH-213
		PH-223
		PH-623 A3横3段
		PHX-113
		PHX-113K
		PHX-123
		PHX-123K
		PM-3TK A3ﾀｲﾌﾟ
		PM-3TS A3ﾀｲﾌﾟ
		PM-3YK A3ｺﾞｺ
		PM-3YS A3ｺﾞｺ
		プリンタスライドパネル A3
		S3T3 A3縦3段
		S3T4 A3縦4段
		S3Y3 A3横3段
		S3Y4 A3横4段
		S3Y5 A3横5段
		SKS-29
		SKS-29L
		SKS-42
SKS-42L		
座-295 黒塗装 透明板仕様		
4X-M012	4X-M012 JB用上部面板	JB-09PM
		JB-09M
		JB-06LM
4X-M013	4X-M013 JB用丸型面板	JB-06L ブラック
		JB-06LM ブラック
		JB-09 ブラック
		JB-09M ブラック
		JB-09P ブラック
		JB-09PM ブラック
		JB-400 ブラック
		JB-45B ブラック
		JB-50 ブラック
		JB-60B ブラック

4X補修部品 使用商品一覧表(4X-L、M、N、R)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-N001	4X-N001 APサインネット A1用	AP-181 A1
		AP-281 A1
		PMA-081S
		PMA-281S
4X-N002	4X-N002 APサインネット B1用	AP-185 B1
		AP-285 B1
		PMA-085S
		PMA-285S
4X-N003	4X-N003 APサインネット B2用	PMA-082S
		PMA-282S
4X-N004	4X-N004 バスケット用フレーム W450用	AS-459
		AW-459
4X-N005	4X-N005 バスケット用フレーム W600用	AS-609
		AS-612
		AW-609
		AW-612
4X-N006	4X-N006 バスケット用フレーム A-915用	AS-915
		AW-915
4X-N007	4X-N007 バスケット用フレーム 3×6用	AS-918
		AW-918
4X-N008	4X-N008 BIGサインパンチングネットW800	AS-9340
4X-N009	4X-N009 BIGサインパンチングネットW900	AS-9360
4X-N010	4X-N010 BIGサインパンチングネットW1200	AS-9540
		AS-9640
		AS-9840
		RX-9001 ホワイト
4X-N011	4X-N011 RX-LOWパンチングネット	RX-128
		RX-188
4X-R001	4X-R001 横入れA4ラック前カバー	PLS-2YM
		PT-24 YRラック 4段 2面
		YM-21M
		YM-31
		YR-04
		YR-242
		YR-400
		YR-900吸盤付
		YRK-81
		YRK-85
4X-R002	4X-R002 PR-70,75用ワイヤーラック	PR-70 A4&B4判 1列7段
		PR-75 A4&B4判