

4X補修部品\_使用商品一覧表(4X-U、X)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-U001	4X-U001 PR-75用上部押さえ	PR-75 A4&B4判
4X-U002	4X-U002 PR-75用下部受け	PR-75 A4&B4判
4X-U003	4X-U003 CSX-101・201用押え	CSX-101
		CSX-201
4X-U004	4X-U004 CSX-102・202用押え	CSX-102
		CSX-202
4X-U005	4X-U005 CSX-101・201用受け	CSX-101
		CSX-201
4X-U006	4X-U006 CSX-102・202用受け	CSX-102
		CSX-202
4X-U007	4X-U007 CSX-301用受け+コミ栓	CSX-301
4X-U008	4X-U008 CSX-302用受け+コミ栓	CSX-302
4X-U009	4X-U009 アルミイゼル用押え	EX-120
		EX-140
		EX-160
		EX-168
		EX-188
		EX-199
4X-U010	4X-U010 アルミイゼル用受けW480	EX-120
		EX-188
		EX-199
4X-U011	4X-U011 アルミイゼル用受けW550	EX-140
4X-U012	4X-U012 アルミイゼル用受けW600	EX-160
4X-U013	4X-U013 アルミイゼル用受けW1000	EX-168
4X-U014	4X-U014 スリムイゼル用パネル受押え	EX-206
		EX-208
		EX-210
4X-U015	4X-U015 ES用ワイヤーパネル受押え	ES-180 クローム
4X-U016	4X-U016 ホード用パネル受けφ12.7片面用	PSX-41
4X-U017	4X-U017 ホード用パネル受けφ12.7両面用	PSX-42
4X-U018	4X-U018 ホード用パネル受けφ22.2片面用	PSP-41 片面
4X-U019	4X-U019 ホード用パネル受けφ22.2両面用	PSP-42 両面
4X-U020	4X-U020 ワイヤーパネル受けφ12.7片面用	PS-100
		PS-70
		PSX-47
4X-U021	4X-U021 ワイヤーパネル受けφ12.7両面用	PS-72 両面タイプ
		PSX-48
4X-U022	4X-U022 ワイヤーパネル受けφ22.2片面用	PS-70
		PS-88(片面)
		PS-99
4X-U023	4X-U023 ワイヤーパネル受けφ22.2両面用	PS-72 両面タイプ
		PS-89(両面)
4X-U024	4X-U024 ハナースタント上部ホルダー片面用	BS-45
		BS-60
		BS-90
		BSX-45
		BSX-60
		BSX-90
		FB-30
		FB-31
		FB-45
		FB-60
4X-U025	4X-U025 ハナースタント上部ホルダー両面用	BS-47
		BS-62
		BS-92
4X-U026	4X-U026 PIX-50・55用ホードホルダー	JB-16
		PIX-50
		PIX-55
		PPI-30

4X補修部品\_使用商品一覧表(4X-U、X)

補修部品コード	補修部品名	使用商品
4X-U027	4X-U027 φ38.1用サインホルダー	PSO-01
		SOX-10
		SOX-11
		SOX-16
		SOX-18
		SOX-43
4X-U028	4X-U028 丸型サインホルダー	KS-04
		KS-64
		KS-68
		KS-84
		KS-90
		KS-94
		PI-11
		PI-21
	PI-31	
4X-U029	4X-U029 AP-BR281用交換用ヘッド(ステン)	AP-BR281MC
4X-U030	4X-U030 AP-BR111用交換用ヘッド(スチール)	AP-BR111M
4X-X001	4X-X001 バッテリー PE12V17×2個set	SSS-53F ※廃盤商品
4X-X002	4X-X002 バッテリー12SSSP18(DC12V18Ah*1個)	SSS-53F LED仕様 ※廃盤商品