

商品番号
CSS-41,51
40,50,70
59,79

■組立の前に必ずお読みください。



製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
 人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
 本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正
 しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
 頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

◎各部の名称

①本体×1 ②取扱説明書×1



設置の際、キャスター2ヶ所は
 ストッパーを止め、
 平らな場所でご使用ください。

◎面板及び蛍光管の取り外し方

! 蛍光管の交換等、本体を開ける際は、
 電源が切れていることを確認してください。

- 1 上部押えに付いているビス(2本)をプラスドライバーで
 取り外すと上部押えを上方向に外すことができます。
- 2 面板を上方向にスライドさせて取り外します。
- 3 面板を抜き取ると蛍光管が現れます。
 交換の際は以下の表を参照してください。

商品番号	ワット数	使用本数
CSS-41	FL20W	1灯
CSS-51	FL20W	2灯
CSS-40	FL32W	1灯
CSS-50	FL32W	2灯
CSS-70	FL32W	3灯
CSS-59	FL40W	2灯
CSS-79	FL40W	3灯

! 面板加工についてのご注意

設置場所・使用条件等により、アクリル板の性質上、
 伸縮による変形または反る場合がございますので
 あらかじめご了承ください

インクジェットによる貼り付け加工、
 また、シート加工等の全面貼り加工の場合、
 面板の膨張率を揃えるために
 裏面にも無色透明のシート当の加工を
 施していただくことをお勧め致します。

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置か、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
 キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください



株式会社 **ファースト**

本社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
 第3SP館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL052-737-3361 FAX052-737-3363
 http:// www.first-sp.com ☒ support@first-sp.com

