

SB



組立

メカ直送

片面

屋内

カタログNo.1 P.138 掲載

対象機種 SB-850


## メディア取付方法




SB-850

うら


推奨メディア ■ 合成紙、ユポ  
0.15 ~ 0.25mm 厚  
※トロマット・ターポリンは使用不可



①上部バーから  
サイドキャップを  
取り外します。




②上部バーを図のように  
開いてセットします。



③バナーを奥まで差し込んだ後、  
上部バーを閉じて、  
サイドキャップを両サイドに  
取り付けます。



④下部バーにある剥離シートを  
剥がして図のようにバナーの  
下部を両面テープに貼り付けます。



⑤下部バーを取り付けたバナー下部部分を  
本体の横からスライドしてはめ込みます。



## 収納袋付き

袋サイズ：W930 × H140 × D140mm

RB



高さ調整

組立


メカ直送

片面

屋内

カタログNo.1 P.139 掲載

対象機種 RB-850, RB-120




175cm

RB-850

## 表示面

ベース部にロゴなどを  
入れる表示面付きです。





うら

## 対応メディア

厚み ■ 0.35mm まで


## 高さ調節機能

支柱は3段伸縮になって  
います。それぞれの段を  
時計回りに回すとロック  
されます。



## 上部バー：クリップ式

メディアを差し込み、パチンと  
ロックするだけで取り付け  
できます。上部バー分の15~18mmの  
余白が必要です。



上部バー

メディア取付シート

## メディア取付シート (1枚付属)

メディア下部にメディア取付シートを  
セットして使用します。

収納時



## 収納袋付き

収納袋サイズ (RB-850) : W960 × H140 × D230mm  
(RB-120) : W1320 × H140 × D230mm

