



カタログNo.1 P.230 掲載

対象機種 CSS-50L, CSS-70L



CSS-70L

補修部品 キャスター 4X-C010

### 光源

上下に LED モジュールが付いており、表示面を照らします。



### 面板交換方法

上部コーナーのネジを外し、上部フレームを取って、面板を交換します。




### CSSフレーム

アルミ押型材のステンカラーを使用しております。ステンカラーのサイドフレームを黒のラインが引き立ちます。




### ベース部

キャスター付きで移動も簡単です。ストッパーを下ろすことで固定できます。(ストッパー付×2個、ストッパー無×2個)



ストッパーON



ストッパーOFF

補修部品 P.162～掲載



C010



カタログNo.1 P.231 掲載

対象機種 DSS-70L



DSS-70L

よこ


補修部品 キャスター 4X-C010

### 電源コード

本体側面下部よりプラグ付きコード5mが出ています。

### 光源

上下に LED モジュールが付いており、表示面を照らします。



### 面板交換方法


側面のネジを外し、上部フレームを取り外します。

### 空気孔


内部に熱がこもらない様、本体側面には空気孔が設けてあります。

### 脚部

キャスター付きで移動も簡単です。ストッパーを下ろすことで固定できます。(ストッパー付×2個、ストッパー無×2個)



ストッパーON



ストッパーOFF

補修部品 P.162～掲載



C010